

Hisense

D20HW



**PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

***DEHUMIDIFIER
USER MANUAL***

Miért használd a páramentesítőt?

- Röviden: azért, mert a lakásban a mennyezeti hűtés csak akkor fog rendszeresen működni, ha a levegő relatív páratartalmát 55% alatt tartod. Ha a páratartalom ennél magasabb, a rendszer megemeli a hűtővíz hőmérsékletét, hogy elkerülje a pára kicsapódását, a penészesedést a hideg mennyezeten.
- A lakás levegőjének páratartalmát megfelelő szellőztetéssel, a konyhai és fürdőszobai páraelszívó használatával is tudod csökkenteni, erről a lakáshasználati útmutatóban olvashatsz részletesebben. A lakás használata során (fürdés, mosogatás, főzés, teregetés, növénylocsolás stb.) folyamatosan termelődik a pára, és ezt legkönnyebben a páramentesítő készülék használatával tudod kezelni.
- A páramentesítő készülék amellet, hogy a megfelelő szintre csökkenti a relatív páratartalmat, a levegőt is tisztítja, működés közben kiszűri a port a levegőből.
- Erősen ajánlott, hogy hűtési időnyben aktívan használd a páramentesítő készüléket, így lakásodban biztosan elkerülsz a penészesedést, és mindig kellemesen hűvös lesz a levegő.

Biztonsági előírások

- **Ne rakj semmit a készülékre, vagy a készülék köré a polcra!** Ne takard le a szellőzőnyílásokat, a szükséges levegő szabad áramlását a berendezés mellett és mögött biztosítani kell.
- Kérjük, a készüléket ne vedd ki a helyéről, ne vidd át máshova, vagy próbáld azt más helyen, más helyiségben használni, mert az be van kötve a szennyvízelvezető rendszerbe.
- Kérjük, ne érj a készülékhez vizes kézzel, és ügyelj rá, hogy a készüléket más módon se érje közvetlenül víz.
- A készüléket 8–14 év közötti gyerekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Sérült kábel vagy dugvilla esetén ne használd a készüléket, jelezd a műszaki problémát Ingatlankezelődnek.
- Ne tárolj a készülék közelében semmilyen gyúlékony anyagot, ne rakj vagy használj a készülék mellett semmilyen hőforrást, pl. mécseszt.
- Ha a készülék megsérülne, valamilyen fizikai hibát észlelsz (rendellenes melegezés, füst, szikra stb.), vagy a kijelzőn hibakódot látsz, kapcsold ki a készüléket, és a hibát e-mailben jelezd ingatlankezelődnek!

Beállítás és használat

A gép kezelőszervei, illetve kijelzője a gép tetején találhatóak. A manuális kezelőszervek mellett a készüléket a telefonodra letölthető applikációval is irányíthatod. Lásd később.



1. Bekapcsolás

A készülék be-, illetve kikapcsolásához nyomd meg a POWER gombot. A bekapcsolt állapotot visszajelző fény mutatja.

2. Üzem módválasztás

A MODE gomb megnyomásával tudod az üzemmódot kiválasztani. Ezek a következők:

- **AUTO DRY:** a készülék automatikusan működik, a relatív páratartalmat 50%-on tartja. Ez nem csak a hűtési rendszer szempontjából, de élettanilag is ideális, ezért javasoljuk, hogy **a készüléket lehetőleg ebben az üzemmódban használd!**
- **CONTINUOUS:** a készülék folyamatosan működik, megpróbálja a lehető legalacsonyabban tartani a páratartalmat. Ezt a beállítási módot csak akkor javasoljuk, ha valamiért már erősen megemelkedett a relatív páratartalom és szükség volna azt a lehető leggyorsabban lecsökkenteni.
- **CLOTHES DRY:** ebben az üzemmódban a készülék a lehető legnagyobb határfokkal működik, a gyártó ezt a beállítást szobában történő teregetés esetén javasolja. Mi viszont kifejezetten kérünk, hogy a ruhákat lehetőség szerint ne a lakásban, hanem az erkélyen szárítsd, mert legegyszerűbben így kerülheted el az extra páratermelődést.
- **MANUAL:** ha valamiért nem felel meg az automatikus üzemmódban tartott 50%-os relatív páratartalom, ebben az üzemmódban lehetőség van, hogy te magad állítsd be a kívánt páratartalmat.

3. Páratartalom beállítása

- A relatív páratartalom értékét kizárólag MANUAL üzemmódban tudod állítani, automatikus üzemmódban a készülék 50%-on tartja a páratartalmat.

- MANUAL módban a kijelző +/- gombjával tudod egyedileg beállítani a tartani kívánt páratartalmat, 30 és 80% között. Fontos, hogy 55% feletti érték esetén a hűtés már nem fog hatékonyan működni, és megnő a pára kicsapódás, penészesedés kockázata is. Ha pedig túl alacsony páratartalmat állítasz be, az nem csak élettanilag káros, de a készülék is többet, nagyobb terheléssel fog üzemelni, ami többlet áramfogyasztással jár.

4. Ventilátor sebesség beállítása

- Az ajánlott automatikus üzemmódban a készülék szabályozza, hogy milyen intenzitással menjen a ventilátor. Ha a készülék ilyenkor megemeli a ventilátor sebességét, azt azért teszi, mert szükség van rá a kívánt 50%-os páratartalom eléréséhez. Ugyanakkor, ha szeretnéd, a FAN gomb megnyomásával, kézzel is állíthatod a ventilátor sebességét. Alacsonyabb intenzitás választása esetén azonban a páramentesítés hatékonysága is csökken, és a készülék csak lassabban fogja tudni elérni a kívánt relatív páratartalmat. Ha nyáron gyakran okoz problémát a magas páratartalom, a megfelelő páratartalmi szint tartása, kérjük, inkább bízd a készülékre a ventilátor sebességének állítását.

5. Időzítés beállítása

- Lehetőség van a készülék időzített be-, illetve kikapcsolására. Ennek időtartama 30 perc – 24 óra között lehet.
- Ha szeretnéd, hogy a készülék előre megadott időben kezdjen el működni, a kikapcsolt, nem működő készüléken, ha pedig azt szeretnéd, hogy a működő készüléked kapcsoljon ki megadott időben, akkor az üzemelő készüléken végezd el az alábbi beállítást.
- Nyomd meg a TIMER gombot. A készüléken megjelenik villogva az idő, ami után a készülék be/kikapcsol.
- A „+” és „-” gombokkal tudod az időt állítani. A készüléken a visszajelző fény mutatja, hogy az időzítő aktív.
- Ha szeretnéd kikapcsolni az időzítőt, nyomd meg a TIMER gombot, ekkor megjelenik a még hátralévő idő. Amíg ez a kijelzőn látszik, a TIMER gomb újbóli megnyomásával töröld a programot és az időzítő visszajelző fénye kialszik.


Víz elvezetés és vízgyűjtő tartály

A készülék közvetlenül rá van kötve a szennyvíz vezetékre, a kondenzvíz automatikusan ide ürül. Bár a készülék rendelkezik kivethető vízgyűjtő tartállyal, ennek ürítésével nem kell foglalkoznod, a tartályt kizárólag karbantartási, tisztítási célból vedd ki!

Tisztítás és karbantartás

- A gép takarítása előtt mindig húzd ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsold le a kismegszakítón a biztosítékot! A készülék csak ekkor lesz teljesen áramtalanítva.
- A készülék külsejét száraz, vagy enyhén nedves, puha ruhával töröld át.
- Ha rendszeresen használod a készüléket, legalább 2 hetente szükséges a légszűrőbetét tisztítása. A készülék ennél hamarabb is jelezheti a kijelzőn a „CLEAN FILTER” visszajelző fényel, hogy szükségessé vált a légszűrő betét tisztítása.

A légszűrő betétet az ábrán jelzett módon tudod kiveszni a készülékből.



A légszűrő betétet langyos vízben, enyhe tisztítószerrel mosd ki, és várd meg míg teljesen megszárad, mielőtt visszahelyeznéd a készülékbe.

A légszűrő betét tisztításához ne használj aktív, erős, maró hatású tisztítószerrel! A tisztítást mindig kézzel végezd, ne rakd a betétet mosogató-, vagy mosógépbe!

- A légszűrő betét tisztításával egyidejűleg vedd ki és mosd el a víztartályt is! Ezzel megakadályozhatod, hogy a tartály elkoszolódjon, bepenészedjen.

Wi-Fi kapcsolat és alkalmazás használata

Fontos, hogy a készüléket csak akkor fogod tudni a telefonodról irányítani, ha a lakásodban van Wi-Fi hálózat.

1. Töltsd le a „Hisense Smart Air” alkalmazást a telefonodra és jelentkezz be, vagy hozz létre egy felhasználói fiókot.
2. Kapcsold be a páramentesítőt.

3. Nyomd meg és tartsd lenyomva a készüléken a Wi-Fi gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi ikon villogni kezd.
4. Kövesd az alkalmazás utasításait az eszköz párosításához.

Why you need to use a dehumidifier

You need to use the machine because the ceiling cooling in your home will only work properly if the relative humidity in the air is below 55%. If the humidity is higher than this, the system will raise the temperature of the cooling water to prevent condensation from condensing on the cold ceiling.

Reduce humidity by regular ventilation and always use hoods in the kitchen and bathroom.

The easiest and fastest way to reduce humidity in your home is to use a dehumidifier.

We recommend that you keep using your dehumidifier in the summer, so you'll have no problems with humidity and your home will always be cool and comfortable.

You can download the instructions for using the dehumidifier by scanning the QR code.



Kérdés vagy probléma esetén
fordulj hozzám bizalommal.
*Should you have any questions,
please don't hesitate to reach out.*



Komjáthy Tímea

Ingatlankezelő

+3630 538 3755

komjathy.timea@flatco.hu

**IT'S GOOD
TO BE *Home***